Información general de seguridad

A ADVERTENCIA

- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden provocar heridas al ciclista. Le recomendamos enfáticamente que use
- sólo repuestos genuinos Shimano.

 Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual podría resultar en heridas graves.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente. y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

Nota

- · Las palanças relacionadas con los cambios de velocidades se deben utilizar sólo cuando la catalina está girando.

 • Para un funcionamiento más suave, se debe usar la envoltura
- de cable y la guía de juego de pedalier especificadas.

 Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
- El cable incorporado en el bastidor tiene una insuficiente eficiencia y el sistema de cambios SIS no funcionará adecuadamente. Consecuentemente, no podrá usarse este
- El extremo de la envoltura del cable que tiene una tapa de aluminio se debe encontrar del lado del
- desviador de cambios.
- Los ciclocomputadores que se muestran en el cuadro a continuación son compatibles.
- SC-6500 / SC-6501 / SC-M500 SM-6500*1/ SM-6500-RS / SM-6501 Sensor de ménsula
- ¹ Se debe cambiar la cubierta de la ménsula
- ST-6510 ---> Cambiar por la cubierta de la ménsula para ST-6501. ST-5500-CA ---> Cambiar por ST-5500-C.
- Leer también las instrucciones de servicio para el
- Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas

Instrucciones de servicio técnico SI-6C80D-001

ST-6510 ST-5500-CA ST-5510 ST-R600

Integración Total de Shimano


Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	ULTEGRA	
Palanca de cambios	ST-6510 / ST-R600	
Envoltura de cable	SP40	
Engranajes	18	27
Desviador de cambio delantero	FD-6500	FD-6503
Conjunto de platos	FC-6500	FC-6503
Juego de pedalier	BB-6500	
Desviador de cambio trasero	RD-6500	RD-6500-GS
Cubo de rueda libre	FH-6500	
Juego de ruedas dentadas	CS-6500	
Cadena	CN-HG93 / CN-7701	
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17	

Serie	SHIMANO 105	
Palanca de cambios	ST-5500-CA / ST-5510 / ST-R600	
Envoltura de cable	SP40	
Engranajes	18	27
Desviador de cambio delantero	FD-5500/FD-5501	FD-5503 / FD-5504
Conjunto de platos	FC-5501 / FC-5502	FC-5504 / FC-5505
Juego de pedalier	BB-5500	
Desviador de cambio trasero	RD-5500 / RD-5501	RD-5500-GS / RD-5501-GS
Cubo de rueda libre	FH-5500 / FH-5501	
Juego de ruedas dentadas	CS-HG70-9	
Cadena	CN-HG73	
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17	

Funcionamiento

traseras



Funcionamiento de las palancas

• Palanca (A): Cambia de rueda dentada trasera menor a



Ej.: De 3a. a 4a



③ : Se hace el cambio rápid de tres rueda dentadas. Ej.: De 3a. a 6a

Ej.: De 4a. a 3a.


La Palanca ® se mueve simuláneamente cuando se empuja la palanca (A), pero no se debe aplicar fuerza sobre la palanca (B). Se debe empujar la palanca (A) con cuidado para no empujar simultáneamente la palanca (B). Si se empujan ambas palancas a la vez habrá cambio de marcha.

• Palanca (B): Cambia de rueda dentada trasera mayor a

Empujar la palanca (B) una vez para cambiar de una

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas Se debe asegurar de leer condadosarriente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la RD-6500/RD-6500-GS/RD-5500/RD-5501/RD-5500-GS/RD-5501-GS antes de usar.


Funcionamiento de las palancas delanteras (FD-6500/FD-5500/FD-5501)







• Palanca (b): Cambia de catalina mayor a menor.




Cuando se empuja la palanca (b) primero hay un tope (mecanismo para evitar el ruido) en el punto donde se produce el ajuste fino y después un segundo tope al completar el cambio. Después del ajuste fino no hará más



Ajuste fino (para evitar el ruido) Si la cadena está en la catalina grande y la rueda dentada mayor, la cadena y la placa del desviador de cambio delantero se tocarán produciendo ruido. En este caso, presione ligeramente la palanca (b) (hasta el tope); para que el desviador de cambio delantero se mueva hacia la catalina pequeña y se elimine el ruido


Funcionamiento de las palancas delanteras (FD-6503/FD-5503/FD-5504)







• Palanca (b): Cambia del plato mayor al plato



• Palanca (b): Cambia del plato intermedio al plato



ecauciones para el funcioa

La Palanca (b) se mueve simuláneamente cuando se empuja la palanca (a) pero no se debe aplicar fuerza sobre la palanca (b). Se debe empujar la palanca (a) con cuidado para no empujar simultáneamente la palanca (b). Si se empujan ambas palancas a la vez habrá cambio de marcha.

Se debe asegurar de leer cuidadosamente estas instrucciones de servicio junto con las instrucciones de servicio de la FD-6500/FD-6503/FD-5500/FD-5501/FD-5503/FD-5504 antes de usar.

Instalación en el maubrio

Asegurar el conjunto con el tuerca de instalación del lado de afuera de la ménsula y usar una llave Allen de 5 mm para apretar Par de apriete: 6 - 8 N·m {60 - 80 kgf·cm}


En el caso de manillares de carbono, puede ser necesario disminuir el par de apriete de manera de evitar que se dañen los manillares. Consulte con el fabricante de la bicicleta o los manillares respecto al nivel adecuado del par de apriete para manillares de carbono

Instalación del cable de freno


Cable usado

 Cable interior (acero inoxidabe) ... Envoltura SLR

1. Mover la palanca hacia adentro (al igual que cuando realiza un cambio) para facilitar el paso del cable por el gancho.




2. Pasar el cable interior




y colocar la lengüeta en la ménsula. Nota: No limpiar la grasa en el cable interior. No permitir que el cable interior se ensucie.


3. Instalar el cable interior en la guía exterior



4. Colocar la envoltura en el cable interior y en la ménsula. naciéndolo correr por la guía exterio



5. Pasar la envoltura por la parte delantera del manubrio y cubrirla con la quía exterior. Cortar la quía exterior de acuerdo al largo del manubrio, y sujetarla provisoriamente con cinta.




6. Para terminar enrolle can cinta protectora

Instalación del cable de cambios

Cable a usar

Envoltura de cable sellada



SP40 (①) φ 4 mm

SHIMANO SP40 SEALED φ 4 mm

(b) SHIMANO SP40 Envoltura de cable




Inserción del cable

Insertar el cable dentro de la envoltura del cable por el extremo que tiene una marca. Lubricarla por el extremo con la marca de manera que el cable funcione con eficiencia. SHIMANO SIS-SP

Corte de la envoltura del cable

Al cortar la envoltura del cable, cortarla por el extremo opuesto al de la marca. Después de cortar la envoltura del cable, redondear el extremo de manera que el interior del agujero tenga el diámetro

Colocar la misma tapa de extremo de la envoltura del cable de lado SHIMANO SIS-SP envoltura del cable. SHIMANO SIS-SP










O



Empujar la palanca de freno (al igual que al frenar) para pasar el cable interior por el orificio del cable de cambios, y colocarlo en la envoltura

Tope exterior

1. Instalar el tope exterior en el tubo diagonal.



Instalar el tope exterior de las ruedas dentadas con la palanca en posición norma

2. Pasar el cable interior, y colocar la envoltura

Se debe dejar un poco de cable de más, incluso si se corta a la medida del manubrio.



colocada en el tope exterior. Mantenimiento

Para desmontar la palanca y la ménsula

 Retirar la tana del sensor luego usar una llave Allen de 2 mm para desmontar el tornillo de fijación del espárrago de la palanca en la parte de abajo de la ménsula.

2. Insertar una llave Allen de 2.5 mm o similar en el orificio del espárrago de la palanca, y golpear ligeramente con un martillo de plástico para sacar el espárrago de la palanca. Cuando el espárrago de la palanca haya salido, el cuerpo de la ménsula y el cuerpo de la palanca podrán ser Después, tirar del cable del sensor hacia afuera del

cuerpo de la ménsula.



Para desarmar el mecanismo interior y la palanca

Nota: Al desmontar e

al tirar del cable.


dañar. Usar una

del cable hacia


mantener el

y tirar


afuera.



2. Desarmar usando la herramienta especial y una llave Allen de 5 mm




3. Desarmar tal como se indica.



No desarmar más de lo indicado pues puede

• Se debe asegurar de volver a engrasa




Para armar la ménsula y la palanca


1. Colocar el gancho en la pieza del mecanismo interior y colocar el resorte de retorno



2. Colocar la herramienta especial para el resorte de



de la ménsula, y luego armar el cuerpo de la ménsula y el cuerpo de la palanca. Tener cuidado que el extremo del resorte de retorno no sobresalga del orificio del soporte en este




4. Alinear los orificios del espárrago e inserte a

presión el espárrago de la palanca.



5. Desmontar la herramienta de instalación del resorte retorno con un pa

6. Apretar el tornillo del juego del espárrago de la palanca hasta que quede nivelado con la supecficie de la ménsula. Por último, instalar la tapa del sensor.



Cambio de la cubierta de la ménsula

Cada uno de los apéndices en la cubierta de la ménsula coincide con las ranuras en la ménsula

